

CORTE

1.-Pieza delantera. 2 cortes — 2.-Pieza trasera. 2 cortes — 3.-Mangas. 2 cortes — 4.-Capuchón. 2 Cortes — 5.-Bolsillos. 2 cortes — 6.-Lazo de cintura. Medidas en el molde

—Importante: si va a utilizar tela peinada como el Polar, Cotelé, Terciopelo, Plush y otras, recuerde que todas las piezas se cortan en un mismo sentido, generalmente el peinado hacia abajo

CONFECCION


A.-Colocar los bolsillos — B.-Coser los hombros — C.-Coser las mangas a las sisas — D.-Coser las mangas y los costados — E.-Armar y colocar el capuchón

ESPECIFICACIONES

Telas de Algodón o peinado — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si tu trabajo es por talla, corta las piezas como lo indica el molde. Si tu trabajo es personalizado, ajusta el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar — Consulta la Tabla de Medidas Punto Patrones. Recuerda que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación

CONSUMO DE TELA

Para la T-S (2,30 mts color principal) aprox.
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



**CODIGO
1032**

BATA DE BAÑO



TALLAS/SIZES

XS S M L XL

-Adquiere Patrones Digitales. Descarga e imprime en casa
-Matrices para Maquinas Bordadoras. Encuentra PES, JEFF, XXX
-Patrones Digitales en gran formato. Imprime en Plotter
-Multitallas. Para impresoras domésticas y Plotter


www.puntopatrones.com




Punto Patrones



- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA PARA CORTAR Y ARMAR
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL MISMO FORMATO DE HOJA QUE ELIGIO
- PATTERNS INCLUDE 1 CENTIMETER OF SEWING TO CUT AND ASSEMBLE
- CONFIGURE YOUR PRINTER TO THE SAME PAPER FORMAT YOU CHOOSE



 **JUNTAR HOJAS**
PUT PAPER TOGETHER




 **NO MONTAR**
DO NOT MOUNT PAPER

ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLAS

PAPER ASSEMBLY


XS




S



M



L



XL

