

CORTE

1.-Pieza única, 1 corte con tela doblada — 2.-Pieza de forma, 1 corte con tela doblada — 3.-Pieza refuerzo externo, 2 cortes — 4.-Pieza de bolsillo, 1 corte — 5.-Pieza seguridad del bolsillo — 6.-Asa de mano, 2 cortes — Si desea incluir forro debe cortar como la pieza única y puede incluir un bolsillo interno en la misma tela sin la pieza de seguridad

CONFECCION


A.-Armar y colocar el bolsillo — B.-Armar y colocar la pieza de seguridad para el bolsillo — C.-Coser un costado de la pieza única — D.-Coser la pieza de la forma — E.-Preparar y coser las piezas de refuerzo externo — F.-Coser el costado de la pieza única — Utilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

ESPECIFICACIONES

Telas Planas rígidas. Lona o similares — 1 botón — 1 cordón de algodón de 100 cms aprox. — Forro de Satín (optativo)

CONSUMO DE TELA

Para la T-Única (90 cms) aprox.
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



**CODIGO
1326**

BOLSO MULTIUSO



TALLAS/SIZES

T-ÚNICA
46X40 cms



Punto Patrones





-Adquiere Patrones Digitales. Descarga e imprime en casa
-Matrices para Maquinas Bordadoras. Encuentra PES, JEFF,
-Patrones Digitales en gran formato. Imprime en Plotter
-Multitallas. Para impresoras domésticas y Plotter
-Piezas y Partes. Modifica, Transforma y Actualiza tu vestuario

www.puntopatrones.com





- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA PARA CORTAR Y ARMAR
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL MISMO FORMATO DE HOJA QUE ELIGIO
- PATTERNS INCLUDE 1 CENTIMETER OF SEWING TO CUT AND ASSEMBLE
- CONFIGURE YOUR PRINTER TO THE SAME PAPER FORMAT YOU CHOOSE



ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLAS

PAPER ASSEMBLY

T-U

