

CORTE

1.-Pieza delantera superior, 2 cortes — 2.-Pieza delantera inferior, 2 cortes — 3.-Pieza espalda superior, 1 corte con tela doblada — 4.-Pieza espalda inferior, 1 corte con tela doblada — 5.-Pieza de mangas, 2 cortes — 6.-Pieza de bolsillo, 2 cortes — 7.-Pieza del cuello, 2 cortes con tela doblada — 8.-Tira para el plizado

CONFECCION


A.-Preparar el plizado, fijar en los bolsillos y coser — B.-Preparar el recogido y coser las piezas delanteras — C.-Preparar el recogido y coser las piezas de la espalda — D.-Coser los hombros — E.-Coser las mangas a las sisas — F.-Cerrar y coser las mangas y los costados — G.-Armar y coser el cuello — H.-Doblar el bebedero y hacer los ojales
—Utilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiere la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

ESPECIFICACIONES

Telas Planas — 5 botones — Elástico para los puños
— Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales y con mayor razón si son tallas infantiles. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones

CONSUMO DE TELA

Para la T-8 (1,60 mts) aprox.
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



DELANTAL ESCOLAR

**CODIGO
1335**



TALLAS/SIZES

2 3 4 6 8 10

-Adquiere Patrones Digitales. Descarga e imprime en casa
-Matrices para Maquinas Bordadoras. Encuentra PES, JEFF,
-Patrones Digitales en gran formato. Imprime en Plotter
-Multitallas. Para impresoras domésticas y Plotter
-Piezas y Partes. Modifica, Transforma y Actualiza tu vestuario


www.puntopatrones.com




Punto Patrones



- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA PARA CORTAR Y ARMAR
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL MISMO FORMATO DE HOJA QUE ELIGIO
- PATTERNS INCLUDE 1 CENTIMETER OF SEWING TO CUT AND ASSEMBLE
- CONFIGURE YOUR PRINTER TO THE SAME PAPER FORMAT YOU CHOOSE



 **JUNTAR HOJAS**
PUT PAPER TOGETHER




 **NO MONTAR**
DO NOT MOUNT PAPER


ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLAS

PAPER ASSEMBLY


2




3




4




6



8



10



0

