

CORTE

1.-Pza delantera superior derecha, 1 corte — 2.-Pza delantera inferior derecha, 1 corte — 3.-Pza delantera superior izquierda, 1 corte — 4.-Pza delantera inferior izquierda — 5.-Pza espalda, 1 corte con tela doblada — 6.-Pza bolsillo, 2 cortes

CONFECCION

A.-Coser las piezas delanteras — B.-Preparar y coser el cruce y abotonadura — C.-Coser centro espalda y armar el tablón — D.-Coser los hombros — E.-Colocar sesgo (Bies) — F.-Coser los costados — G.-Preparar y coser los bolsillos

CARACTERISTICAS

— Diseño para confeccionar en mezclilla y con leve forma en cintura. Sesgo en sisas, escote y bolsillos. El corte bajo el busto es solo de adorno. 5 botones en corte escondido y tablón encontrado en pieza trasera — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, gúlese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

MATERIALES


Telas Planas — Botones (5) — Sesgo (Bies)

— Utilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

CONSUMO DE TELA

Para la T-S (1,25 mts) aprox.

Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



**CODIGO
1366**

DELANTAL

BOTÓN TAPADO



TALLAS/SIZES

XS

S

M

L

XL

XXL

-Adquiere Patrones Digitales. Descarga e imprime en casa
-Matrices para Máquinas Bordadoras. Encuentra PES, JEFF, XXX
-Patrones Digitales en gran formato. Imprime en Plotter
-Diseños Digitales de Moda. Descarga e imprime para el Taller




www.puntopatrones.com




Punto Patrones



- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA PARA CORTAR Y ARMAR
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL MISMO FORMATO DE HOJA QUE ELIGIO
- PATTERNS INCLUDE 1 CENTIMETER OF SEWING TO CUT AND ASSEMBLE
- CONFIGURE YOUR PRINTER TO THE SAME PAPER FORMAT YOU CHOOSE




 **JUNTAR HOJAS**
PUT PAPER TOGETHER




 **NO MONTAR**
DO NOT MOUNT PAPER

ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLAS PAPER ASSEMBLY


XS




S




M



L



XL



XXL

