

Corte


1.- Pieza delantera, 2 cortes — 2.-Pieza espalda, 1 corte con tela doblada — 3.-Pieza de falda delantera y trasera, 2 cortes (anchos en el molde) — 4.-Pieza manga, 2 cortes — 5.-Pieza botamanga, 2 cortes con tela doblada — 6.-Pieza de cuello, 2 cortes con tela doblada

Materiales

Tela: Telas Planas — Entretela para el cuello y los puños y en el dobléz de la abotonadura — 6 botones — Utilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

Consumo de Tela

Para la T-S (2,00 mts. Aprox.)
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



Confección

A.-A.-Coser las pinzas delantero y espalda — B.-Coser los hombros — C.-Coser las mangas a las sisas — D.-Coser mangas y costados — E.-Armar y coser las botamangas — F.-Armar y colocar el cuello — Preparar los hojales para la abotonadura delantera — G.-Preparar el recogido de la falda y coser en los costados — H.-Coser la falda a las piezas altas

Características

— Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales y con mayor razón si son tallas infantiles. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

**CODIGO
1390**

VESTIDO MERLINA



TALLAS/Size

4 6 8 10 12 14 16
S M L XL



Punto Patrones




-Adquiere Patrones Digitales. Descarga e imprime en casa
-Matrices para Máquinas Bordadoras. Encuentra PES, JEFF, XXX
-Patrones Digitales en gran formato. Imprime en Plotter
-Diseños Digitales de Moda. Descarga e imprime para el Taller



www.puntopatrones.com



- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA PARA CORTAR Y ARMAR
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL MISMO FORMATO DE HOJA QUE ELIGIO
- PATTERNS INCLUDE 1 CENTIMETER OF SEWING TO CUT AND ASSEMBLE
- CONFIGURE YOUR PRINTER TO THE SAME PAPER FORMAT YOU CHOOSE




 **JUNTAR HOJAS**
PUT PAPER TOGETHER




 **NO MONTAR**
DO NOT MOUNT PAPER

ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLAS PAPER ASSEMBLY


4




6




8




10



12




14




16




S




M



L



XL



0