

Corte

1.-1.-Fondo y tapa, 2 cortes — 2.-Fuelle del cuerpo, medida en el molde — 3.-Fuelle de la tapa, medida en el molde — 4.-Asa (agarradera), 2 cortes

Confección

A.—Fijar y colocar el cierre, fuelle del cuerpo y tapa

A.-Coser el fuelle del cuerpo con el fondo — A1.-Coser el fuelle de la tapa con la tapa — B.-Fijar el Asa o agarradera entre costuras

Materiales

—Telas Planas — 1 cierre del N°5 (se compra por metros)

—Utilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas,

Consumo de Tela

Para la T-Adulta (1,80 mts) — T-Infantil (1,40 mts) aprox.

Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

Características

— El largo del cuerpo le indica el largo del cierre — Utilice cualquier tipo de tela plana rígida, pero de preferencia tela Raquelado — Utilice hilos de alta calidad y puntada larga



**CODIGO
1398**

BOLSO PORTA FALSO DE CUECA



TALLAS/SIZES

☐ INFANTIL

☐ ADULTO




INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


INFANTIL



ADULTO




PROCESO DE ARMADO



PARA IMPRESORA PLOTTER: GUIA E INFORMACIÓN DEL FORMATO

-ARCHIVO PDF PARA IMPRESORAS PLOTTER DE GRAN FORMATO CON CARRO DE 90 CMS DE ANCHO

-CONFIGURE SU IMPRESORA PLOTTER EN PROPIEDADES INGRESANDO LAS MEDIDAS INDICADAS EN EL FORMATO



BUSQUE LAS MEDIDAS DEL FORMATO AQUÍ

TALLA, ANCHO Y ALTO

PATRÓN A TAMAÑO REAL (SIN FRAGMENTAR)

PATRÓN INCLUYE 1 CM DE COSTURA