

Corte

1.-Pieza pechera, 2 cortes — 2.-Forma pechera, 1 corte — 3.-Pieza de falda, 1 corte con tela doblada — 4.-Tirante al cuello, 1 corte — 5.-Pieza pretina, 2 cortes con tela doblada
—Entretela para pretina y tirante
—Pieza de galda, cortar con tela abierta

Confección

A.-Armar y coser las piezas de la pechera — B.-Fijar entre costura (forma) el tirante a escote — C.-Armar la pretina y entre costura coser la falda — D.-Colocar el cierre y coser centro trasero — E.-Coser la pechera a la pretina, entre costura
—Aplicar la estrella

Materiales

—Telas Planas — 1 cierre fijo N°3 — Entretela

Consumo de Tela

—Para la T-S (rojo, 1,65 mts) (azul, 35 cms) (blanco, 35X25 cms) aprox.

Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

Características

—Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales y con mayor razón si son tallas infantiles. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



DELANTAL TRICOLOR



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16
S M L XL



Punto Patrones














INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA



M**L****XL****PROCESO DE ARMADO****PARA IMPRESORA PLOTTER: GUIA E INFORMACIÓN DEL FORMATO**

-ARCHIVO PDF PARA IMPRESORAS PLOTTER DE GRAN FORMATO CON CARRO DE 90 CMS DE ANCHO

-CONFIGURE SU IMPRESORA PLOTTER EN PROPIEDADES INGRESANDO LAS MEDIDAS INDICADAS EN EL FORMATO



BUSQUE EL RECTANGULO CON LAS INFORMACIÓN DE

TALLA, ANCHO Y ALTO

PATRÓN A TAMAÑO REAL (SIN FRAGMENTAR)

PATRÓN INCLUYE 1 CM DE COSTURA