

CORTE/CUT

- 1.- Pieza delantera y trasera de la blusa. 2 Cortes con tela doblada
- 2.- Mangas de la blusa. 2 Cortes
- 3.- Pieza delantera de la chaqueta. 2 Cortes
- 4.- Pieza de la espalda de la chaqueta. 1 Corte con la tela doblada
- 5.- Pechera de la chaqueta. 2 Cortes

- 1.- Front and back piece of the blouse. 2 Cuts with folded fabric
- 2.- Blouse sleeves. 2 cuts
- 3.- Front piece of the jacket. 2 cuts
- 4.- Piece of the back of the jacket. 1 Cut with folded fabric
- 5.- Chestpiece, piece of the chaquetas. 2 cuts

INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS

Tela: Amasado y Brocato

1 Hebilla grande

Elástico para la hebilla

Fabric: Kneaded and Brocato

1 large buckle

Elastic for buckle


TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Tela de Amasado, 1,20 mts

Tela de Brocato, 90 cms

Fabric, Kneading, 1.20 meters

Brocato fabric, 90 cms



CONFECCION/MAKING

—Blusa

A.— Coser las mangas a las piezas delantera y espalda

B.— Coser los costados

—Chaqueta

C.— Coser los hombros

D.— Coser los costados

E.— Coser la pechera de la chaqueta

—Compre unos 20 cms. De elástico con el ancho suficiente para que pase por la hebilla, luego fije un lado del elástico a un lado de la chaqueta, pase costura, y el otro lado que se pueda ajustar con velcro

-Blouse

A.— Sew the sleeves to the front and back pieces

B.— Sew the sides

-Jacket

C.— Sew the shoulders



D.— Sew the sides

E.— Sew the front of the jacket

—Buy about 20 cms. Elastic with enough width to go through the buckle, then attach one side of the elastic to one side of the jacket, seam, and the other side that can be adjusted with velcro



DISFRAZ NIÑA PIRATA



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16

**CODIGO
819**

- Adquiere Patrones Digitales. Descarga e imprime en casa.
- Matrices para Maquinas Bordadoras. Encuentra PES, JEFF, XXX
- Patrones Impresos, adquiere tus compras online con despachos a todo Chile.
- Encuentra puntos de ventas mas cercanos. Servicios, Articulos y mas en un solo lugar.

www.puntopatrones.com




Punto Patrones





- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA PARA CORTAR Y ARMAR
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL MISMO FORMATO DE HOJA QUE ELIGIO
- PATTERNS INCLUDE 1 CENTIMETER OF SEWING TO CUT AND ASSEMBLE
- CONFIGURE YOUR PRINTER TO THE SAME PAPER FORMAT YOU CHOOSE




ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLAS

PAPER ASSEMBLY


2




4




6




8




10



12



14



16

