

CONFECCION/MAKING

A.-Coser las piezas delanteras — B.-Coser las piezas de la espalda — C.-Coser los hombros — D.-Coser las piezas de las mangas — E.-Coser las mangas a las sisas — F.-Coser las mangas y los costados — G.-Colocar los puños de cintura, mangas y escote

CORTE/CUT

1.-Pieza delantera superior. 1 Corte con tela doblada —
2.-Pieza espalda superior. 1 Corte con tela doblada — 3.-Pieza delantera inferior. 1 Corte con tela doblada — 4.-Pieza espalda inferior. 1 Corte con tela doblada — 5.-Manga superior. 2 Cortes — 6.-Manga. 2 Cortes — 7.-Puño de cintura. 1 Corte con tela doblada — 8.-Puño de mangas. 2 Cortes — 9.-Puño de cuello. 1 Corte con tela doblada

ESPECIFICACIONES/SPECS


Tela Plana estampada, Tela transparente, tejido de Puño — Prenda de vestir de corte amplio medio — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si su trabajo es por talla, corte las piezas como lo indica el molde. Si su trabajo es personalizado, ajuste el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar — Consulta la Tabla de Medidas Punto Patrones. Recuerda que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-S (tela estampada 65 cms) (tela transparente 45 cms) (tejido de puño 35 cms) aprox.


Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

—Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



POLERA CROP

**CODIGO
1007**



XS

S

M

L

XL

XXL



puntopatrones.com




INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA DIGITANDO LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO QUE TRAE EL DOCUMENTO.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS




S




M



L



XL



XXL

