

CORTE

1.-Pieza delantera. 2 cortes — 2.-Pieza espalda. 2 cortes — 3.-Mangas. 2 cortes — 4.-Pantalón delantero. 2 cortes — 5.-Pantalón trasero. 2 cortes — 6.-Lazo de cintura. 1 corte con tela doblada

CONFECCION


A.-Fijar las piezas delanteras, cruce — B.-Colocar cierre en centro espalda — C.-Coser los hombros — D.-Coser las mangas a las isas — E.-Coser las mangas y los costados — F.-Coser costados del pantalón — G.-Coser la entrepierna — H.-Coser el tiro — J.-Unir y coser blusa-pantalón — K.-Armar lazo de cintura

ESPECIFICACIONES

Usar Telas Planas — 1 cierre fijo del N°3 — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si tu trabajo es por talla, corta las piezas como lo indica el molde. Si tu trabajo es personalizado, ajusta el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar — Consulta la Tabla de Medidas Punto Patrones. Recuerda que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación

CONSUMO DE TELA

Para la T-S (1,90 mts) aprox.
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



**CODIGO
1082**

ENTERITO, MANGAS EN VUELO



TALLAS/SIZES

XS S M L XL



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS




S



M



L



XL

