

CORTE/CUT

- 1.- DELANTERO 2 VECES
- 2.- TRASERO 2 VECES
- 3.- TRIANGULO 2 VECES
- 4.- FALDON 2 VECES

INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS


Telas de Punto — Retazo encaje para los triángulos de las piernas — Elástico para la cintura — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales y con mayor razón si son tallas infantiles. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones

CONFECCION/MAKING

- A.- UNIR COSTADOS DEL PANTALON
- B.- COLOCAR LOS TRIANGULOS
- C.- CERRAR ENTREPIERNAS
- D.- CERRAR EL TIRO
- E.- COLOCAR ELASTICO DE CINTURA
- F.- CERRAR COSTADOS DEL FALDON
- G.- PASAR PESPUENTE A 2,5 CMS PARA PASAR CORDON DE RECOGIDO

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-12 (1,40 mts) T-S (1,60 mts) aprox.
Retazo de encaje para los triángulos de las piernas
No incluye el encaje de la cintura
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



PANTALON ARABE DE DAMA

**CODIGO
1097**



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16
S M L XL



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:







- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:


- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA




16




S



M



L



XL

