

CORTE/CUT

- 1.- DELANTERO Y TRASERO CENTRO 4 VECES
- 2.- COSTADO DELANTERO Y TRASERO 4 VECES
- 3.- VOLADO 8 VECES

INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS

Tela de Punto — Diseño para tela de elasticidad alta —
1 cierre fijo #3 — Elástico — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si su trabajo es por talla, corte las piezas como lo indica el molde. Si su trabajo es personalizado, ajuste el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar — Consulte la Tabla de Medidas Punto Patrones. Recuerde que los cuerpos no son todos iguales principalmente en Tallas Infantiles las tallas son solo una


CONFECCION/MAKING

- A.- COLOCAR CIERRE CENTRO TRASERO
- B.- CERRAR CENTRO DELANTERO HASTA LA MARCA
- C.- UNIR CENTRO DELANTERO Y TRASERO CON LOS COSTADOS HASTA LAS MARCAS
- D.- CERRAR COSTADOS HASTA LAS MARCAS
- E.- FIJAR LOS VUELOS EN 1 COSTADO Y LUEGO CERRAR LAS UNIONES HASTA LA BASTA

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL


Para la T-S (3,20 mts)

Se considero cortes en tela de 1,60 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



**CODIGO
1099**

FALDA ÁRABE



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16
S M L XL



Punto Patrones



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


4




6




8



10




12




14




16




S



M



L



XL

