

CORTE

1.-Rebeca delantera del pareo. 4 Cortes — 2.-Rebeca trasera del pareo. 1 Corte con tela doblada — 3.-Paño de pareo. 1 Corte con tela doblada — 4.-Vuelos para el pareo. 2 Cortes — 5.-Pieza delantera del pantalón. 2 Cortes — 6.-Pieza trasera del pantalón. 2 Cortes — 7.-Lazada de la cintura. 4 Cortes


MATERIALES

Telas Planas — Elástico — Ojetillos para el amarre del pareo

—Útilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

CONSUMO DE TELA

Para la T-S (2,50 mts) aprox.
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



CONFECCION

A.-Cosar los costados de la rebeca. Armar y coser piezas interiores y exteriores — B.-Armar y coser las piezas de la lazada de la cintura — C.-Cosar el paño de pareo a la rebeca — D.-Unir los vuelos y coser al paño de pareo — E.-Cosar los costados del pantalón — F.-Cosar la entrepierna — G.-Cosar el tiro — H.-Colocar elástico en la cintura del pantalón — Colocar Ojetillos en la rebeca para con cordón ajustar a la cintura

CARACTERISTICAS

Conjunto dos piezas. Pantalón sin bolsillos y elástico en la cintura. Rebeca del pareo con Ojetillos pero se puede reemplazar por mediante costura reforzada, la lazada de cintura — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

CONJUNTO PAREO PANTALON

CODIGO
1147



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

-PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.

-CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:


-PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.

-CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA

14




16



S



M



L



XL

