


CORTE/CUT

1.-Pantalón pieza delantera. 2 Cortes — 2.-Pantalón pieza trasera. 2 Cortes — 3.-Bolsillos. 4 Cortes — 4.-Pieza de la cintura. 4 Cortes — 5.-Panel interior delantero. 2 Cortes — 6.-Panel exterior trasero. 2 Cortes — 7.-Refuerzo del panel exterior trasero. 4 Cortes — 8.-Tira de amarre. 4 Cortes — 9.-Cinta de fijación. 4 Cortes

—El plegado de las piernas delanteras van orientadas hacia los costados. En las piernas traseras haga un plegado encontrado. En las cintas de fijación coloque cinta de Velcro.

INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS

Tela: Gabardina
Entretela para los paneles interior y exterior
Cinta de Velcro



CONFECCION/MAKING

A.-Organizar y coser los plegados de las piernas delanteras — B.-Organizar y coser el plegado de las piernas traseras — C.-Colocar los bolsillos — D.-Armar el panel interior de la pieza de cintura delantera — E.-Colocar las cintas de fijación — F.-Armar el panel exterior de la pieza de cintura trasera — G.-Colocar los refuerzos del panel exterior trasero — H.-Colocar las cintas de amarre en el refuerzo del panel exterior — J.-Coser los costados del pantalón — K.-Coser la entrepierna — Cerrar el tiro del pantalón — M.-Armar y colocar las piezas de la cintura al pantalón


TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-10 2,10 mts aprox.
Para la T-M 3,70 mts aprox. Contela abierta
Cortes en tela de 1,50 mts de ancho
— Las tiras de amarre se cortan como están en el molde (4 cortes). La T-XL tiene indicado el largo
Cortes en tela de 1,50 mts de ancho

—Las piezas del patrón incluyen el margen de costura
— Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

HAKAMA

**CODIGO
1149**



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16
S M L XL



Punto Patrones



-PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.

-CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

-PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.

-CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.

SOLO UNIR HOJAS
EN ANCHO Y ALTO




UNIR EN ANCHO Y
MONTAR EN ALTO




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


4




6




8




10




12




14




16




S



M



L



XL

