


CORTE/CUT

- 1.- Pieza delantera. 2 Cortes
- 2.- Pieza trasera. 2 Cortes
- 3.- Fondo de bolsillos. 4 Cortes
- 4.- Tira de bolsillo. 2 Cortes
- 5.- Refuerzo delantero y trasero. 2 Cortes
- 6.- Tirantes. 2 Cortes

INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS

Tela; Amasado o similares

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



CONFECCION/MAKING


- A.- Preparar y colocar la tira de bolsillo y los fondos de bolsillo
- B.- Coser el centro delantero
- C.- Coser el centro trasero
- D.- Coser los costados
- E.- Fijar los tirantes
- F.- Coser el refuerzo delantero y trasero

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-S 1,90 mts aprox.
Cortes, en tela de 1,50 mts de ancho

ENTERITO AMPLIO

**CODIGO
1158**



TALLAS/SIZES

14 16 S

M L XL



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA

14




16




S



M



L



XL

