

CORTE/CUT

1.- Pieza delantera 2 Cortes — 2.- Pieza trasera. 1 Corte con tela doblada — 3.- Anesú de la falda. 1 Corte con tela doblada — 4.- Bolsillo. 2 Cortes — 5.- Fondo de bolsillo. 2 Cortes — 6.- Aplicación de bolsillo 6A-6B. 1 Corte — 7.- Bolsillo trasero. 2 Cortes — 8.- Pretina. 1 Corte con tela doblada — 9.- Tiras de refuerzo laterales de los cierres. 2 Cortes — 10.- Pieza del cruce ojales y botones. 2 Cortes — 11.- Pieza de fondo de los cierres laterales

CONFECCION/MAKING


— Antes de armar las piezas de la falda tiene que aplicar el genero estampado o el Patchwork que va a usar. El fondo de los cierres laterales usa la misma aplicación
A.- Armar y colocar los bolsillos, pza. 4-5-6A y 6B — B.- Coser el canesú en la falda parte trasera — C.- Colocar los bolsillos traseros — D.- Armar el cruce delantero para ojales y botones — E.- Colocar los cierres — F.- Colocar el fondo en la pieza de los cierres laterales — G.- Cerrar los costados de la falda hasta las marcas — H.- Colocar las piezas con los cierres laterales — Colocar la pretina.
— Pasantes para cinturón: Se colocan 2 en las piezas delanteras y 3 en la pieza trasera
— Use hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS

Tela: Mezdilla — 2 Cierres de bronce #5 para los laterales — Entretela — 7 Botones metálicos — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si tu trabajo es por talla, corta las piezas como lo indica el molde. Si tu trabajo es personalizado, ajusta el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar — Consulta la Tabla de Medidas Punto Patrones. Recuerda que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-S (1,70 mts. Mezdilla) (1,10 mts estampado) aprox.
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



PUNTO PATRONES®
El apoyo a tus creaciones

FALDA VAQUERA

**CODIGO
1162**



TALLAS/SIZES

12 14 16 S M L XL



Punto Patrones



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


12




14




16




S



M



L



XL

