


CORTE

1.- Pieza delantera centro, 1 corte con tela doblada —
2.-Pieza delantera lateral, 2 cortes — 3.-Pieza espalda
centro, m2 cortes — 4.-Pieza espalda lateral, 2 cortes
—La prenda es forrada por lo cual debe cortar doble
cada pieza (1 en cuerina y 1 en forro)

ESPECIFICACIONES

Tela: Querina, Forro: Satín — 1 cierre del Nº5 metaliza-
do — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura
— Si ud. prepara una confección estándar para ser co-
mercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si
por el contrario va a hacer una confección personalizada,
tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de
la clienta. Es importante recordar que no todos los cuer-
pos son iguales. Las tallas son solo una aproximación,
guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones



CONFECCION

A.-Coser las piezas delanteras — B.-Colocar el cierre en
centro espalda — C.-Coser las piezas de la espalda —
D.-Coser los hombros — E.-Coser los costados
—Las piezas del forro coserlas de igual forma, luego
enfrente los derechos, coser y dar vuelta — No coser
con puntada corta — Utilizar hilo de alta resistencia
como la marca Gutermann


CONSUMO DE TELA

Para la T-S (55 cms) para cuerina y 55 cms para forro
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el
ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

—Las piezas del patrón incluyen el margen
de costura — Si ud. prepara una confección
estándar para ser comercializada, corte las
piezas como lo indica el patrón. Si por el
contrario va a hacer una confección persona-
lizada, tiene que ajustar los cortes a las me-
didas del cuerpo de la clienta. Es importante
recordar que no todos los cuerpos son igua-
les. Las tallas son solo una aproximación,
guíese por las Tablas de Medidas de Punto
Patrones. Mas información sobre este tema,
en nuestra página web

CROP CON CORTES SIN MANGAS

**CODIGO
1223**



TALLAS/SIZES

XS

S

M

L

XL



Puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS




S



M



L



XL

