

CORTE

1.-Pieza delantera, 2 cortes, 1 en color opuesto — 2.-Pieza espalda, 2 cortes — 3.-Manga pieza centro, 2 cortes — 4.-Manga pieza lateral delantera, 2 cortes — 5.-Manga, pieza lateral espalda, 2 cortes

ESPECIFICACIONES

Tela Semi elasticada — 1 cierre separable — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



CONFECCION


A.-Coser los hombros — B.-Coser los costados — C.-Coser mangas parte delantera — D.-Coser mangas parte espalda — E.-Cerrar las mangas — F.-Coser las mangas a las isas — G.-Preparar y coser el cierre
—En telas de Punto evite las puntadas cortas que puedan ocasionar rasgados. Utilice hilos de calidad y de alta resistencia, se recomienda la marca Gutermann disponibles en la Tienda de Punto Patrones

CONSUMO DE TELA

Para la T-S (color principal 70 cms) (color secundario 50X55 cms simple) (corte bajo de la manga 70X25 cms doble) valores aproximados
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

CROP CORTE ASIMETRICO SIN HOMBROS

**CODIGO
1231**



TALLAS/SIZES

XS

S

M

L

XL



Puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS




S



M



L



XL

