

CORTE

1.-Pieza delantera, 1 corte — 2.-Pieza espalda, 1 corte — 3.-Pieza manga derecha, 1 corte — 4.-Pieza manga izquierda, 1 corte

ESPECIFICACIONES

Tela de Punto gruesa y de Alta Elasticidad, Lycra de Algodón, Licra Dupont o similares — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones


CONFECCION

A.-Preparar la abertura de la pieza delantera — B.-Cerrar las mangas derecha e izquierda — C.-Coser las mangas a las sisas — Preparar y coser los sesgos donde se indica — D.-Coser los hombros — Al no incluir cuadro interior, la sujeción de la parte baja del crop, debe hacerla a la prenda de vestir mediante cinta velcro — Use hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

CONSUMO DE TELA

Para la T-S (1,10 mts) aprox.
Se considero cortes en tela de 1,40 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

—Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



CROP TOP

**CODIGO
1318**



TALLAS/SIZES

XS

S

M

L

XL



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS




S



M



L



XL

