

CORTE

1.-Pieza delantera, 1 corte con tela doblada — 2.-Pieza espalda, 1 corte con tela doblada — 3.-Pantalón delantero, 2 cortes — 4.-Pantalón trasero, 2 cortes — 5.-Pieza pretina, 1 corte con tela doblada

ESPECIFICACIONES


Telas de Punto de elasticidad media o alta — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales y con mayor razón si son tallas infantiles. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones

CONFECCION

A.-Coser los costados del top — B.-Colocar sesgo con extensión al hombro — C.-Coser costados del pantalón — E.-Coser la entrepierna — F.-Armar y colocar la pretina
— Utilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

CONSUMO DE TELA

Para la T-4 (65 cms) aprox.
Se consideran cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor



CONJUNTO INFANTIL



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12
24m 36m



puntopatrones.com

**CODIGO
1336**



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


4




6




8




10



12



24 MESES



36MESES

