


CORTE

1.-Pieza delantera, 2 cortes — 2.-Pieza trasera, 2 cortes — 3.-Pieza de bolsillo, 2 cortes — 4.-Fondo de bolsillo, 2 cortes — 5.-Pieza pretina, 1 corte con tela doblada

ESPECIFICACIONES

Tela de Punto, Lycra — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones



CONFECCION

A.-Armar y colocar los bolsillos — B.-Abertura pieza delantera — C.-Coser alforza piezas delantera y trasera — D.-Coser los costados del pantalón — E.-Coser la entrepierna — F.-Coser el tiro delantero trasero — G.-Preparar y coser la pretina — Utilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

CONSUMO DE TELA

Para la T-S (1,20 mts) aprox.
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

CALZA

CODIGO
1344



TALLAS/SIZES

XS S M L XL XXL



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS




S




M



L



XL



XXL

