


CORTE/CUT

- 1.- CUERPO DELANTERO Y ESPALDA 2 VECES
- 2.- PRETINA 1 VEZ AL DOBLEZ DE LA TELA
- 3.- PUÑO DE BASTA 2 VECES

INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS

TELA: YERSEY Y PUÑO



CONFECCION/MAKING

- A.- CERRAR COSTADOS
- B.- CERRAR ENTREPIERNAS
- C.- COLOCAR PRETINA
- D.- COLOCAR PUÑOS DE BASTA

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

PARA 3M 35 CM DE TELA
TALLA 4 65 CM DE TELA

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web

BOMBACHO

**CODIGO
253**



TALLAS/SIZES

3m 6m 12m 24m

4

6

8



puntopatrones.com

INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


3MESES




6MESES




12MESES




24MESES



4



6



8

