

CORTE/CUT

- 1.- Pieza delantera. 1 Corte con tela doblada
- 2.- Pieza de la espalda. 1 Corte con tela doblada
- 3.- Pantalón corto delantero. 2 Cortes
- 4.- Pantalón corto trasero. 2 Cortes

CONFECCION/MAKING

- A.- Coser los hombros
- B.- Sesgo, colocar el el cuello y las sisas
- C.- Coser los costados
- D.- Coser los costados del pantalón
- E.- Coser la entrepierna
- F.- Coser el tiro
- G.- Colocar sesgo en las piernas del pantalón
- H.- Colocar elástico en la cintura
- K.- Terminación de la camiseta

INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS

Genero: Jersey estampado


Elástico — Sesgo —

Aplicaciones

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL


Para la T-6 (65 cms) aprox.

Cortes, en tela de 1,50 mts de ancho



**CODIGO
299**

CONJUNTO NIÑO / CHILD PAJAMA



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:







- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.



PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA



16

