

CORTE/CUT

- 1.- Pieza delantero centro. 1 Corte con tela doble
 - 2.- Pieza delantera lateral
 - 3.- Pieza espalda. 2 Cortes
 - 4.- Pretina centro delante. 2 Cortes con tela doblada
 - 5.- Pretina lateral delante. 4 Cortes
 - 6.- Pretina espalda. 4 Cortes
 - 7.- Adorno 4 Cortes
- Entretela, colocar en un lado de la pretina

CONFECCION/MAKING

- A.- Coser piezas delanteras
 - B.- Cerrar el centro de la espalda
 - C.- Colocar el cierre
 - D.- Coser tabión pasado
 - E.- Coser los costados
 - F.- Coser las piezas de la pretina. Colocar adornos
 - G.- Coser los costados
 - H.- Pretina, coser a la falda
- Cinta de sesgo, se coloca entre las costuras. Está debidamente marcado en el molde


INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS

Genero con brillo
1 Cierre de 18 cms
10 Botones
Entretela, cinta de sesgo

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-L
Genero, 1,00 mts


— Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



PUNTO PATRONES®
El apoyo a tus creaciones

FALDA TUBO TALLE ALTO

**CODIGO
526**



  
puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.



PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA

