

CONFECCION




A.-Coser las pinzas delantero y trasero — B.-Coser los costados — C.-Preparar y coser la pretina
— Use hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

CORTE

1.-Pieza delantera, 1 corte al doblez de la tela — 2.- Pieza espalda, 1 corte al doblez de la tela — 3.-Pretina, 1 corte al doblez de la tela

ESPECIFICACIONES

Telas de Punto de Alta elasticidad — 1 cierre invisible — Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Lastallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones





CONSUMO DE TELA

Para la T-S (45 cms) aprox
Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

**CODIGO
542**

FALDA ELASTICADA PRETINA ANCHA



14 16 S M L



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


14




16



S



M



L

