

CORTE/CUT

1.-Pieza delantera. 2 Cortes — 2.-Pieza trasera. 2 Cortes — 3.-Bolsillos. 2 Cortes — 4.-Bolsillos trasero y lateral. 4 Cortes — 5.-Protector bragueta. 1 Corte — 6.-Pretina. 2 Cortes — 7.-Vista del bolsillo. 2 Cortes — 8.-Tira de adorno. 1 Corte

CONFECCION/MAKING

A.-Colocar la vista a los bolsillos delanteros, con entretela — B.-Colocar los bolsillos traseros. Fijar la tira de adorno — C.-Coser los costados del pantalón (fijar adorno) — D.-Colocar los bolsillos laterales — E.-Coser la entrepierna — F.-Coser el tiro — G.-Colocar el cierre y el protector de la bragueta — H.-Armar y colocar la pretina
Pasadores: Colocar 2 a 8-10 cms del centro delantero, 2 a 2-3 cms de los costados hacia el centro trasero y 1 en el centro trasero


ESPECIFICACIONES/SPECS

Tela: Gabardina o similar — 1 Cierre 18 cms aprox. — Entretela para vista y pretina — 1 Botón — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si su trabajo es por talla, corte las piezas como lo indica el molde. Si su trabajo es personalizado, ajuste el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar. Consulte la Tabla de Medidas Punto Patrones, recuerde que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación


TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-S (1,60 mts) aprox.
Cortes, en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



PANTALON CARGO



TALLAS/SIZES

XS S M L XL XXL

**CODIGO
853**



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS




S




M



L



XL



XXL

