


CORTE/CUT

1.- Pieza única. 1 Corte con tela doblada

ESPECIFICACIONES/SPECS

Tela: Jersey — Las piezas del molde incluyen 1 cm de costura — Si su trabajo es por talla, corte las piezas como lo indica el molde. Si su trabajo es personalizado, ajuste el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar. Consulte la Tabla de Medidas Punto Patrones, recuerde que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



CONFECCION/MAKING

A.-Costura de los hombros — B.-Costura de las piezas delanteras — Coloque Sesgo (Bies) en todo el contorno y las isas del molde — Armado: Coloque el molde en su mesón y gire los delanteros de modo que los derechos miren hacia ud. — El delantero derecho gírelo hacia abajo (quedará mirando el revés de la tela) — Coloque el delantero al nivel del lado izquierdo Punto B y coser con puntada larga doble que luego pueda recoger — Recoger al máximo y volver a girar el derecho hacia arriba — Coser los hombros y terminar — Use hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-S (50 cms) aprox.

Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

CROP TOP FRENTE GIRADO

**CODIGO
879**



TALLAS/SIZES

XS S M L XL



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.
- CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.


INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:

- PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.
- CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


XS




S



M



L



XL

