

CORTE/CUT

- 1.- Pieza delantera. 2 Cortes
- 2.- Pieza trasera. 2 Cortes
- 3.- Pretina. 1 Corte con tela doblada

CONFECCION/MAKING

- A.- Coser los costados
- B.- Coser la entrepierna
- C.- Cerrar el tiro
- D.- Armar y colocar la pretina


INSTRUCCIONES/INSTRUCTIONS

Genero: Lycra de Algodón —

TELA Y CONSUMO/GENDER TOTAL

Para la T-S (1,40 mts) aprox.
Cortes, en tela de 1,50 mts de ancho

-Las piezas del patrón incluyen el margen de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la cliente. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones. Mas información sobre este tema, en nuestra página web



**CODIGO
964**

PANTALON AJUSTADO CAMPANA



TALLAS/SIZES

4 6 8 10 12 14 16
S M L XL XXL



puntopatrones.com



INSTRUCCIONES PARA IMPRESORA DOMESTICA:

-PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA EN TODOS SUS LADOS, SOLO CORTAR Y ARMAR.

-CONFIGURE SU IMPRESORA AL FORMATO DE HOJA QUE VA A IMPRIMIR, CARTA O A4.

INSTRUCCIONES PARA PLOTTER:


-PATRON SIN FRAGMENTAR A TAMAÑO REAL.

-CONFIGURE SU IMPRESORA EN PROPIEDADES Y PERSONALIZA LAS MEDIDAS DE ANCHO Y ALTO DEL MOLDE.




PARA IMPRESORA DOMESTICA: GUIA VISUAL DEL ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLA


4




6




8




10




12




14




16




S




M



L



XL



XXL

