

MATERIALES

Tela: Casimir o similar — 1 cierre del N°3 — Fusionado para la pretina — 1 botón

CONSUMO DE TELA

Para la T-10 (1,05 mts) aprox.

Se considero cortes en tela de 1,50 mts de ancho. Si el ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor

CORTE

1.-Pieza delantera, 2 cortes — 2.-Pieza trasera, 2 cortes — 3.-Bolsillo interno, 2 cortes — 4.-Fondo de bolsillo, 2 cortes — 5.-Pieza bolsillo trasero 5A, 5B, 1 corte — 6.-Pieza protectora del cierre, 1 corte — 7.-Pieza de la pretina, 2 cortes
—Fusionado, por la mitad interna de la pretina

CONFECCIÓN

A.-Armar y colocar los bolsillos delanteros — B.-Armar y colocar el bolsillo trasero — C.-Coser los costados — D.-Coser la entrepierna — E.-Coser el tiro — F.-Preparar y colocar el protector del cierre — Preparar y colocar la pretina




—Utilice hilos de Alta calidad y resistencia, evite cortes en las máquinas y rasgados en las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la Tienda Punto Patrones

CARACTERÍSTICAS

— Las piezas del patrón incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una confección estándar para ser comercializada, corte las piezas como lo indica el patrón. Si por el contrario va a hacer una confección personalizada, tiene que ajustar los cortes a las medidas del cuerpo de la clienta. Es importante recordar que no todos los cuerpos son iguales y con mayor razón si son tallas infantiles. Las tallas son solo una aproximación, guíese por las Tablas de Medidas de Punto Patrones

PANTALÓN DE HUASO

PIEZAS A TAMAÑO REAL | INCLUYE 1CM. MARGEN DE COSTURA

**PIEZAS****PROCESO DE ARMADO**

TALLAS DISPONIBLES

4	6	8	10	12	14	16
S	M	L	XL	XXL		