


F4



2

3

F3

4

5

6

E3

F2

E2



D

Cód.: 203

1-DELANTERO

CORTE: 2 VECES

T N A

8

c

99

G1

E3

F1


3-MANGA

CORTE: 2 VECES

T-M

10

11




D

B

G

12

F



ELASTICAR

13

Cód.: 203

4-PECHERA

CORTE: 1 VEZ

AL DOBLEZ DE LA TELA

T-M

B

14

B

15

16

H

I

Cód.: 203
-CAPUCHON
PZA LATERAL
CORTE: 2 VECES
T-M

E2


E1

17


E

F1

18



19



20



21

INTERIOR 2 VECES


22

EXTERIOR 4 VECES

23

H1

24



ORILLAR

I

H1

ORILLAR

H1

25

26

A

R CIERRE

Cód.: 203

5-CAPUCHON

PZA CENTRAL

CORTE: 1 VECES

T-M

27

COLOCAR

28

H

H

Aa

G

29

30

31

Cód.: 203
7-FORMA
CAPUCHON
CORTE: 2 VECES
T-M

I

33

C

E1

Cód.: 203
2-ESPALDA
CORTE: 2 VECES
T-M

34

E

F2

35

36

37

38

39

F4

I

40